

操作パネル(ヒーター搭載タイプ)

タイマー時間
タイマー運転時間を表示
※0.5H刻み(0.5~20.0H)

タイマーランプ
ON: タイマー運転時点灯
OFF: 連続運転時点灯

タイマースイッチ
ON/OFF:
タイマー運転・連続運転
開始/停止
▲: タイマー時間上昇
▼: タイマー時間下降

異常アラームランプ
過負荷時/過昇時点灯
※アラーム表示は保持されます

ヒーターランプ
ヒーターの温度上昇
120℃以上で点灯・3分後運転
停止

ファンランプ
ファンの過負荷時に点灯後
すぐに運転停止

現在温度
現在の温風吹出温度を表示
※LEDの明るさ変更可能

ヒーターランプ
ヒーター運転時点灯

送風ファンランプ
ファン運転時点灯

ヒータースイッチ
温風運転(ヒーターON)
送風運転(ヒーターOFF)
運転切替が常時可能

※送風運転時はわずかな消費電力で
運転するため電気代の節約になります

電源ランプ
ブレーカーON時点灯

操作パネル(ヒーターレスタイプ)

タイマー時間
タイマー運転時間を表示
※0.5H刻み(0.5~20H)

タイマーランプ
ON: タイマー運転時点灯
OFF: 連続運転時点灯

タイマースイッチ
ON/OFF:
押すと連続運転/停止します。
※ON/OFFと▲を同時に長押しすると
タイマー運転に切り替わります。
連続運転に戻すには再度ON/OFFと
▲を同時に長押しします。
▲: 押すとタイマー時間が上昇します。
▼: 押すとタイマー時間が減少します。

異常アラームランプ
過負荷時点灯
※アラーム表示は保持されます。

ファンランプ
ファンの過負荷時に点灯
し、運転停止

電源ランプ
ブレーカーON時点灯
逆相時点滅

タイマー表示

連続運転時	タイマー運転時

代理店

製造元



株式会社シー・ケー・テクノ

〒381-2225 長野県長野市篠ノ井岡田433-1
TEL:026-292-9811 E-mail: ckt-t-o@c-k-techno.jp